

התאמת מכשירי ZC4 ו IA-432 לתפקוד נדרש בהתקנה

למכשירים אלו אופציות הפעלה שונות הניתנות לקביעה ע"י שורת מפסקי "DIP" כמפורט:

- מפסק 1 ב : ON -איזור 3 ישריך למיתוג מיקרופון) A איזור 1 ו-2 תמיד שייכים ל A) -
- מפסק 2 ב : ON -איזור 3 ישריך למיתוג מיקרופון) B מתאים גם ל-2 אזורי סטריאו)
- מפסק 3 ב : ON -איזור 4 ישריך למיתוג מיקרופון) B בלי המיתוג, לא יהיה מיק. באיזור)
- מפסק 4 ב : ON-איזור 4 יקבל הזנת מוסיקה (נחוץ למשל במסעדה, בה רוצים כריזה נפרדת למטבח אך ללא השמעת מוסיקה, מתאים לעבודה במצב MONO).
- מפסק 5, 6 ו-7 ב : ON-שליטה מקומית ב TREBLE, BASS ועצמת המוסיקה. כאשר המפסקים במצב OFF, השליטה תעשה דרך בקר מרחוק המתחבר ב CAT5 בגב המכשיר .
- ניתן לברור מרחוק בין כניסות המוסיקה L1 , ו L2 -בפנל המכשיר יהיה המפסק על L2.
- שליטה מרחוק יכולה להתבצע ע"י בקר יעודי של AST או כל בקרה לפי התרשים למטה .
- מפסק 8 אינו פעיל .
- מפסקים 9 ו-10 ב : ON-המכשיר פועל במצב MONO. במצב OFF איזור 1 ו-3 הם LEFT ואזורים 2 ו-4 הם RIGHT.

